MEVA a.s.
Roudnice n. L.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Chłodziarka absorpcyjna XC-42G Typ LE13001

Ważne
Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję producenta – urządzenie to należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku!

Użycie
Chłodziarka absorpcyjna XC-42G Typ LE13001 (dalej zwana chłodziarką) jest przeznaczona do utrzymania żywności w stanie chłodnym podczas dłuższego pobytu poza domem.
Jest to urządzenie typu absorpcyjnego.
Chłodziarkę można podłączyć do sieci elektrycznej, akumulatora lub butli LPG wypełnionej propanem, butanem lub ich mieszanką.
Chłodziarka nie jest przystosowana do podłączenia do przewodu kominowego (wersja A_{11}).
Chłodziarka może być używana wyłącznie w miejscu dobrze wentylowanym, znajdującym się powyżej powierzchni ziemi i chronionym przed deszczem.
Chłodziarka nie może być narażona na działanie deszczu ani tryskającej wody.
Chłodziarka musi być używana na twardej, wypoziomowanej, niepalnej powierzchni. Do wypoziomowania należy użyć poziomicy umieszczonej obok panelu sterowania.
Minimalna odległość tylnej ściany chłodziarki od ściany wynosi 10 cm. W przypadku bocznych ścian chłodziarki należy zapewnić minimalną odległość 5 cm. Minimalna odległość nad górną powierzchnią (wiekiem) chłodziarki musi wynosić 50 cm.
Nie umieszczaj chłodziarki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła.
Do chłodziarki wkładaj wyłącznie produkty wstępnie schłodzone. Nigdy nie wkładaj gorących przedmiotów.
Do przechowywania żywności używaj plastikowych pojemników i butelek. Wokół przechowywanych przedmiotów musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca dla cyrkulacji zimnego powietrza.
Nie używaj chłodziarki do przechowywania substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
Jeżeli środek transportu, w którym zainstalowano urządzenie, jest w ruchu, należy przestrzegać przepisów państwowych dotyczących eksploatacji urządzenia.

Opis

1 – wieko
2 – płaszcz chłodziarki
3 – kratka
4 – panel sterowania
5 – uchwyt

Dane techniczne

Wymiary (sz. x gł. x wys.)	50 x 49 x 44,5 cm
Masa	18 kg
Objętość	42 l
Klasa klimatyczna	N, SN
Substancja chłodząca	NH_3 (amoniak) – 85 g
Poziom ochrony elektrycznej	IPX0 (brak ochrony przed przedostaniem się wody)

Podłączenie do sieci elektrycznej: AC (prąd zmienny) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A
Podłączenie do akumulatora: DC (prąd stały) 12 V / 90 W / 7,5 A
Podłączenie do butli LPG:

- Źródło: butla LPG 2 lub 10 kg (o ciśnieniu roboczym maks. 1,7 MPa) napełniana propanem (G31), butanem (G30) lub ich mieszankami (letnia: 60% B, 40% P / zimowa: 40% B, 60% P)
- Moc palnika 180 W
- Zużycie gazu 13 g/h
- Kategoria $I_{3B/P(30)}$
- Nadciśnienie podłączające 28 ÷ 30 mbar

Kraje bezpośredniego przeznaczenia: CZ, SK, BG

Akcesoria

1 szt.	zawór redukcyjny (30 mbar, bolec wyjściowy)	Typ NP01008 – dla BG nie jest elementem zestawu)
1 szt.	wąż łączący 1 m	Typ NP01022
2 szt.	klamra wężowa	Typ IM905
1 szt.	kabel do podłączenia akumulatora	
1 szt.	miska do wyrobu kostek lodu	

W celu podłączenia do butli LPG 2 kg należy dokupić zawór jednodrożny Typ 2156UV.
Wszelkie akcesoria do podłączenia do butli LPG można zamówić u dystrybutora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.eu) lub u jego partnerów handlowych.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Nigdy nie używaj jednocześnie innego rodzaju zasilania (akumulatora lub gazu). Sprawdź, czy napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem roboczym podanym na tabliczce urządzenia.
Jeżeli parametry sieci są odpowiednie, podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przekręć gałkę termostatu 230 V (umieszczoną po lewej stronie na panelu sterowania) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „MAX COLD" – zaświeci się czerwona kontrolka (AC) obok panelu sterowania. Po ok. jednej godzinie działanie chłodzenia będzie widoczne w postaci oszronienia wewnętrznego parownika. Termostat umożliwia ustawienie pożądanej temperatury wewnątrz chłodziarki. Po ok. pięciu godzinach można ustawić termostat w pożądanej pozycji – w zależności od temperatury otoczenia i ilości produktów w chłodziarce. Po ustawieniu pozycji „MIN COLD" chłodzenie zostanie zatrzymane – zgaśnie czerwona kontrolka (AC) obok panelu sterowania.
Urządzenie wyłącza się poprzez odłączenie od gniazdka.
Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta/dystrybutora, jego technika serwisowego lub analogiczną wykwalifikowaną osobę w celu zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym.

Podłączenie do akumulatora

Nigdy nie używaj jednocześnie innego rodzaju zasilania (sieci lub gazu). W przewodzie zasilającym między akumulatorem a chłodziarką musi być umieszczony bezpiecznik.
Przed włączeniem chłodziarki nie trzeba kontrolować biegunowości. Sprawdź, czy napięcie akumulatora jest zgodne z napięciem roboczym podanym na tabliczce urządzenia.
Jeżeli urządzenie jest zasilane z akumulatora samochodowego, włączaj je tylko podczas jazdy. Jeżeli będzie włączone podczas postoju pojazdu, dojdzie do wyładowania akumulatora, co może uniemożliwić ponowne uruchomienie silnika.
Podczas jazdy chłodziarka musi być zabezpieczona przed ruchem.
Podczas eksploatacji z akumulatorem nie wolno używać termostatu do regulacji temperatury na panelu sterowania.
Przed rozpoczęciem jazdy ochłódź urządzenie przy pomocy zasilania sieciowego i staraj się wkładać do niego tylko produkty uprzednio schłodzone.
Chłodziarka włącza się po podłączeniu dostarczonego kabla do wejścia 12 V w tylnej części urządzenia i podłączeniu jego drugiego końca do zapalniczki samochodowej.
W przypadku niektórych typów pojazdów należy usunąć czerwone kółko na końcu wtyczki. Obróć kółko w prawo i zdejmij je.
Chłodziarka wyłącza się po wyjęciu wtyczki z zapalniczki.
Działanie chłodziarki z zasilaniem akumulatorowym sygnalizuje zielona kontrolka (DC) obok panelu sterowania.
Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony na odpowiedni kabel przez producenta/dystrybutora lub analogiczną wykwalifikowaną osobę w celu zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym.

Podłączenie do butli LPG

Nigdy nie używaj jednocześnie innego rodzaju zasilania (sieci lub akumulatora).
Chłodziarkę podłącza się przy pomocy zaworu jednodrożnego (Typ 2156UV), zaworu redukcyjnego (Typ NP01008) i węża łączącego (Typ NP01022) zabezpieczonego klamrami na obu końcach, o długości 1 m, do butli ciśnieniowej LPG 2 kg (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,7 MPa).
Chłodziarkę można podłączyć również do butli ciśnieniowej LPG 10 kg (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,7 MPa). Podłączenie to różni się od powyższego wariantu tym, że zawór redukcyjny przykręca się bezpośrednio do zaworu butli i nie jest używany zawór jednodrożny (Typ 2156UV).
Butla ciśnieniowa LPG jest napełniana mieszanką propan-butanową letnią (60% B, 40% P) lub zimową (40% B, 60% P), które mogą być oznaczone również jako mieszanka B (oznaczenie według ISO 4706 i ADR). Obie mieszanki nadają się do użycia, mają jednak w pewnym stopniu różne właściwości fizyczne. Można zastosować również butle napełnione propanem lub butanem.
Nie wolno zasilać urządzenia innymi paliwami ani przebudowywać urządzenia w tym celu!
Próby podłączenia innych typów butli gazowych mogą być niebezpieczne!
LPG (Liquefied Petroleum Gas) = skroplony gaz węglowodorowy
zawór redukcyjny = regulator
10 mbar = 1 kPa

Warunki użycia chłodziarki podłączonej do butli LPG

Chłodziarka jest przeznaczona do użytku turystycznego w otwartej przestrzeni (chronionej przed deszczem), ale również w domkach rekreacyjnych i altankach ogrodowych, w pomieszczeniach o minimalnej objętości 15 m^3, bezpośrednio wentylowanych (wymianę powietrza z otoczeniem można zapewnić poprzez otwarcie okien, drzwi balkonowych, skrzydeł wentylacyjnych itp.). Chłodziarka podczas eksploatacji zużywa tlen, dlatego w niewentylowanych pomieszczeniach życie użytkownika może być zagrożone z powodu braku tlenu i podwyższonego stężenia CO!

Nie zakrywaj kratki ani otworów wentylacyjnych umieszczonych na górnej i/lub tylnej ścianie chłodziarki.
Urządzenie musi być umieszczone w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.
Nie używaj urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem, np. tam, gdzie przechowuje się benzynę lub inne łatwopalne płyny lub gazy.
Minimalna odległość butli gazowej od źródła ciepła bez otwartego płomienia musi wynosić 0,5 m, a od innych źródeł ciepła z otwartym płomieniem w kierunku płomienia 1,5 m. Temperatura powierzchniowa butli gazowej nie może przekroczyć 40°C, butla nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Butla gazowa może być używana wyłącznie w pozycji pionowej.
W sklepach z LPG sprzedawane są puste butle, ich napełnianiem na zasadzie wymiany zajmują się wyznaczone miejsca sprzedaży lub dystrybutorzy butli ciśnieniowych. Podczas każdej wymiany butli LPG poproś o informacje na temat jej bezpiecznego przechowywania, użytkowania i manipulacji!
Szczegółowe informacje (dla Czech) są ustanowione w normach ČSN 38 6462 i TPG 402 01.
Nigdy nie podłączaj do chłodziarki butli gazowej bez zaworu redukcyjnego.
Stosowany zawór redukcyjny i wąż musi być zgodny z lokalnymi przepisami.
Wolno stosować wyłącznie typ węża zatwierdzony przez producenta lub dystrybutora.
Używany wąż musi być zabezpieczony przed ścieraniem, przypaleniem lub innym uszkodzeniem mechanicznym (skręceniem, nadmiernym wygięciem itp.). Wąż nie może być nastawiany ani modyfikowany w inny sposób.
Ze względów bezpieczeństwa okres żywotności węża wynosi 2 lata od pierwszego użycia. Po upływie tego okresu lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia wymień wąż.

<u>Podłączenie chłodziarki do butli LPG i kontrola szczelności</u>
- Chłodziarkę należy podłączać do standardowej butli ciśnieniowej LPG o masie zawartości 2 lub 10 kg.
- Przed podłączeniem butli gazowej sprawdź stan uszczelki w nakrętce zaworu redukcyjnego. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona, wymień ją na nową.

a) Podłączenie do butli LPG 2 kg:
- Przed podłączeniem do butli LPG 2 kg sprawdź stan uszczelki gumowej (Typ 4226) na zaworze jednodrożnym.
- Upewnij się, że gałka zaworu jednodrożnego znajduje się w pozycji zamkniętej, a następnie przykręć zawór do butli LPG 2 kg obrotami w prawo i dokręć go.
- Do zaworu jednodrożnego przykręć zawór redukcyjny obrotami w lewo i dokręć go.

b) Podłączenie do butli LPG 10 kg:
- Przed odkręceniem korka od zaworu butli (lewy gwint) upewnij się, że główne zamknięcie butli jest prawidłowo dokręcone w pozycji zamkniętej.
- Przed podłączeniem urządzenia do butli LPG 10 kg sprawdź, czy króciec butli nie jest zanieczyszczony i czy gwint nie jest uszkodzony. Usuń ewentualne zanieczyszczenia. Jeżeli gwint jest uszkodzony, chłodziarka nie może być podłączona do butli. Uszkodzoną butlę wymień na sprawną.
- Do bocznego połączenia zaworu zamykającego butli przykręć zawór redukcyjny obrotami w lewo i dokręć go kluczem.

1 – bolec wejściowy chłodziarki
2 – klamra węża
3 – wąż
4 – zawór redukcyjny

5 – zawór jednodrożny
6 – butla LPG 2 kg
7 – butla LPG 10 kg

- Zdejmij zaślepkę z bolca wejściowego chłodziarki i zachowaj ją do dalszego użytku. Na oba końce węża załóż klamry. Jeden koniec węża załóż na bolec zaworu redukcyjnego i dokręć klamrą. Drugi koniec węża załóż na bolec wejściowy chłodziarki i dokręć klamrą. Zawór sterujący chłodziarki musi być ustawiony w pozycji zamkniętej (OFF).
- Otwórz zawór jednodrożny (w przypadku butli LPG 2 kg) lub zawór butli (w przypadku butli LPG 10 kg) obrotem gałki w lewo i poprzez przetarcie pieniącym się roztworem (np. wodą z mydłem) sprawdź, czy przy połączeniach nie ulatnia się gaz. Zawór sterujący chłodziarki pozostaje zamknięty (OFF). Kontrolę szczelności należy wykonać poprzez przetarcie wszystkich połączeń pieniącym się roztworem. **Sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia jest kategorycznie zabronione!!!**
- Jeżeli pojawi się nieszczelność, zamknij zawór jednodrożny (w przypadku butli LPG 2 kg) lub zawór butli (w przypadku butli LPG 10 kg) obrotem gałki w prawo do oporu. Usuń wszystkie nieszczelności, otwórz dopływ gazu i powtórz kontrolę.
- Kontrolę szczelności wykonuj na wolnym powietrzu z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu. Sprawdzaj szczelność przy każdym podłączeniu butli lub jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie było używane. Przed każdym uruchomieniem sprawdzaj również dokręcenie wszystkich połączeń.

UWAGA (dla wariantu podłączenia do butli LPG 2 kg):
Przed dokręceniem zaworu jednodrożnego do króćca butli dochodzi do ulotnienia się niewielkiej ilości gazu. Jest to normalne zjawisko, dlatego ważne jest, aby przykręcanie lub odkręcanie zaworu jednodrożnego od butli w fazie, w której dochodzi do ulotnienia się gazu, przebiegało jak najszybciej.

<u>Zapalanie i gaszenie palnika chłodziarki</u>
Gałka sterowania zaworem chłodziarki (umieszczona po prawej stronie na panelu sterowania) służy jednocześnie do regulacji temperatury i zapalania. Zawór gazowy zawiera również bezpiecznik termiczny i zapalnik piezoelektryczny. Bezpiecznik termiczny w przypadku zgaśnięcia płomienia automatycznie zatrzyma dopływ gazy do palnika.

Otwórz zawór jednodrożny (w przypadku butli LPG 2 kg) lub zawór butli (w przypadku butli LPG 10 kg) obrotem gałki w lewo, naciśnij gałkę sterowania zaworem chłodziarki na panelu sterowania, poczekaj ok. 15 sekund, a następnie obracaj naciśniętą gałkę w lewo, aż usłyszysz trzaśnięcie zapalnika i tym samym nastąpi zapalenie gazu. Przytrzymaj gałkę w tej pozycji 15 – 20 sekund tak, aby płomień stale płonął i doszło do rozgrzania bezpiecznika termicznego. Następnie przekręć gałkę w lewo do oporu (MAX). Możliwe, że procedurę tę trzeba będzie kilka razy powtórzyć, szczególnie jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie było używane lub wymieniono butlę gazową. W przewodach może znajdować się powietrze, które gaz musi wypchnąć. Płomień na palniku sygnalizuje czerwona wskazówka w zielonym polu na wskaźniku (GAS) obok panelu sterowania. Płomień można kontrolować również przez wizjer po lewej stronie na dole, w tylnej części chłodziarki.
Jeżeli nie dojdzie do zapalenia płomienia, przed następną próbą poczekaj co najmniej minutę.
Na pewien czas pozostaw gałkę ustawioną w pozycji MAX, po odpowiednio długim czasie chłodzenia można ustawić niższą pozycję.

W celu zgaszenia palnika najpierw zamknij zawór jednodrożny (w przypadku butli LPG 2 kg) lub zawór butli (w przypadku butli LPG 10 kg) w butli LPG i pozwól, aby dopaliła się reszta gazu z węża. Następnie gałką sterowania zaworem zamknij zawór chłodziarki poprzez przekręcenie w prawo do oporu (OFF).
Jeżeli chłodziarka nie była używana przez dłuższy czas i chcesz ją ponownie uruchomić, najpierw podłącz ją do butli LPG i sprawdź szczelność (patrz „Podłączenie chłodziarki do butli LPG i kontrola szczelności").

Odłączenie chłodziarki od butli LPG / Wymiana butli LPG
Wymianę butli gazowej należy przeprowadzać na wolnym powietrzu bez otwartego ognia, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu i poza zasięgiem innych osób.
Przed odłączeniem chłodziarki sprawdź, czy palnik jest zgaszony i czy zamknięty jest zawór urządzenia, a także zawór jednodrożny (w przypadku butli LPG 2 kg) lub zawór butli (w przypadku butli LPG 10 kg) w butli LPG.
Odkręć zawór jednodrożny z butli LPG 2 kg poprzez przekręcenie go w lewo. Na zawór odłączonej butli załóż korek ochronny. Jeżeli nie będziesz podłączać chłodziarki do innej butli LPG, odkręć od zaworu jednodrożnego (w przypadku podłączenia do butli LPG 10 kg – od zaworu butli) zawór redukcyjny obrotem w prawo, odłącz od chłodziarki wąż i złóż go w taki sposób, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Na bolec wejściowy chłodziarki załóż zaślepkę.

Ulatnianie się gazu
Jeżeli czujesz ulatniający się gaz, zamknij dopływ gazu w butli LPG. Zgaś każdy otwarty ogień i wyłącz urządzenia elektryczne. Dokładnie wywietrz pomieszczenie.
Przed kolejnym użyciem należy sprawdzić i naprawić urządzenie. Sprawdź wąż (patrz „Konserwacja") i podłączenie dopływu gazu (patrz „Podłączenie chłodziarki do butli LPG i kontrola szczelności"). W przypadku usterki, której usunięcie sprawiłoby Ci kłopot, wezwij technika serwisowego.
Jeżeli ulatniania się gazu nie można zatrzymać, przenieś butlę LPG w dobrze wentylowane otwarte miejsce i skontaktuj się z dostawcą gazu.

Konserwacja
Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokręcenie wszystkich połączeń i stan uszczelek, oraz sprawdzić szczelność (patrz „Podłączenie chłodziarki do butli LPG i kontrola szczelności").
Konserwację urządzenia wykonuj w regularnych odstępach czasu, w przypadku obniżenia mocy i w przypadkach większego zanieczyszczenia. Dbaj o suchość i czystość urządzenia.
Podczas użytkowania chłodziarki dbaj o to, aby butla LPG znajdowała się niżej niż palnik urządzenia. Ograniczy to możliwość zapchania dyszy.
Sprawdź wizualnie lub dotykowo stan węża. W przypadku wypukłości lub innego rodzaju naruszenia należy go natychmiast wymienić. Jeżeli wąż podczas użytkowania jest narażony na niedelikatne traktowanie w trudnych warunkach, ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby użytkownik w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz w miesiącu i po każdej wymianie butli LPG) wykonywał prosty test szczelności węża i dzięki szybkiemu wykryciu nieszczelności zapobiegł pożarowi na skutek zapalenia ulatniającego się gazu. Kontrolę szczelności węża można wykonywać np. poprzez stopniowe przeciągnięcie węża na całej długości w naczyniu z wodą i obserwacji ewentualnego ulatniania się gazu w postaci bąbelków. Podczas testu wąż musi być pod zredukowanym ciśnieniem (30 mbar) z butli LPG.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy chłodziarkę należy regularnie odmrażać. W celu odmrożenia wyłącz chłodziarkę, opróżnij ją i w razie potrzeby użyj ścierki namoczonej gorącą wodą. Wyczyść i wysusz wnętrze, nie używając szorstkich materiałów. Nigdy nie usuwaj lodu przy pomocy noża lub innego ostrego przedmiotu.

Jeżeli chłodziarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją, wyczyść i przed odstawieniem pozostaw uchylone drzwiczki, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom. Do uszczelki drzwiczek wsyp niewielką ilość talku. Jeżeli po dłuższym czasie przechowywania urządzenie przestanie chłodzić, wyłącz je i postaw na kilka godzin do góry dnem. Następnie odwróć je z powrotem do prawidłowej pozycji i ponownie włącz.

Serwis

Częstotliwość czynności serwisowych regulują obowiązujące przepisy kraju, w którym urządzenie jest używane.
Zalecamy przegląd serwisowy wykonywany przez wykwalifikowanego technika raz w roku.
Serwisem urządzenia mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisowi (serwis – dystrybutor).
Nieuzasadniona interwencja osoby niewykwalifikowanej może być niebezpieczna.

Naprawy usterek

- Jeżeli nie czujesz się kompetentny w sprawach technicznych i któreś z czynności opisanych w niniejszej instrukcji mogłyby sprawić Ci kłopot, skontaktuj się z serwisem – dystrybutorem (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).
- Wszelkie ewentualne naprawy, w szczególności naprawy jednostki chłodzącej lub palnika gazowego i jego akcesoriów, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieuzasadniona interwencja osoby niewykwalifikowanej może być niebezpieczna.

Jeżeli pojawi się problem, najpierw wykonaj następujące kontrole:

- Czy wszelkie akcesoria i źródła energii są zgodne z danymi podanymi w niniejszej instrukcji, na tabliczce urządzenia i w lokalnych przepisach?
- Czy wszystkie elementy są prawidłowo podłączone?
- Czy chłodziarka jest podłączona w pozycji poziomej?
- Czy wentylacja jest wystarczająca?
- Czy w przypadku podłączenia do sieci 230 V parametry sieci są prawidłowe?
- Czy akumulator 12 V jest w wystarczającym stopniu naładowany?
- Czy w butli LPG jest wystarczająca ilość gazu?
- Czy gałka sterowania zaworu chłodziarki została przytrzymana wystarczająco długo?
- Czy gałka termostatu została ustawiona w pozycji „MAX COLD”?
- Czy nie zostały wybrane jednocześnie 2 tryby pracy?
- Czy w chłodziarce nie ma zbyt wielu produktów?
- Czy w chłodziarce jest zapewniona wystarczająca cyrkulacja zimnego powietrza?

Przechowywanie urządzenia

- Po użyciu lub w przypadku usterki zamknij w butli LPG zawór jednodrożny/zawór butli.
- Odłącz butlę LPG od urządzenia.
- Sprawdź szczelność i stan zaworu butli. Jeżeli wykryjesz usterkę, przekaż butlę LPG dostawcy gazu do wymiany.
- Na odłączoną butlę załóż korek ochronny.
- Umieszczanie i używanie butli ciśnieniowych z LPG (również opróżnionych) w pomieszczeniach poniżej powierzchni ziemi jest zabronione.
- Ułóż urządzenie w taki sposób, aby zapobiec jego zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
- Urządzenie należy przechowywać w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach pozbawionych substancji żrących, w temperaturze co najmniej 10°C i przy wilgotności względnej powietrza maks. 80%.

- Jeżeli urządzenie jest podłączone do butli LPG, nie może znajdować się w pomieszczeniu poniżej powierzchni ziemi.

Likwidacja urządzenia i opakowania

Jeżeli zdecydujesz się na likwidację starego urządzenia, np. dlatego, że kupujesz nowe lub dlatego, że w starym pojawiła się usterka niemożliwa do usunięcia, odnieś je na miejsce do tego przeznaczone (np. do Punktu zbioru surowców wtórnych itp.).
Opakowanie usuń w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- Przed instalacją i użyciem przeczytaj wskazówki!
- Chłodziarkę może obsługiwać wyłącznie zdolna do tego osoba w wieku powyżej 18 lat zgodnie z niniejszą instrukcją! Podczas eksploatacji należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych!
- Używaj i przechowuj chłodziarkę poza zasięgiem dzieci!
- Instalacja urządzenia i przechowywanie butli LPG musi być zgodne z obowiązującymi przepisami!
- Jeżeli urządzenie jest zasilane gazem, nie przenoś go w stanie włączonym! Przed przeniesieniem urządzenia zamknij zawór butli LPG!
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami!
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jest nieszczelne, uszkodzone lub jeżeli działa nieprawidłowo!
- Ze względów bezpieczeństwa nie modyfikuj żadnych części urządzenia!
- Przestawianie urządzenia na inny rodzaj gazu jest zabronione!
- Używanie urządzenia zasilanego gazem w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne! Chłodziarka podczas eksploatacji zużywa tlen, dlatego w niewentylowanych pomieszczeniach życie użytkownika może być zagrożone z powodu braku tlenu i podwyższonego stężenia CO!
- Urządzenie nie może być zasilane gazem w pojazdach ani na statkach!
- Używanie urządzenia zasilanego gazem w miejscach położonych poniżej powierzchni ziemi jest zabronione!
- Wymieniaj butle LPG zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji!
- Regulator ciśnienia paliwa musi posiadać bolec wyjściowy, nadciśnienie wyjściowe musi wynosić 30 mbar i spełniać wymagania normy EN 12864!
- Zapobiegaj skręceniu lub nadmiernemu wygięciu węża!
- Używaj węża do LPG zgodnego z EN ISO 3821 lub DIN 4815-1 (lub innych przeznaczonych do LPG) o długości maks. 1,5 m! Stan węża należy regularnie kontrolować, a w razie potrzeby wymieniać go!
- Wymiana węża musi być dokonywana w przepisowych odstępach czasu!
- Zawór redukcyjny i wąż musi być umieszczony poza drogami, po których przemieszczają się ludzie, lub w taki sposób, aby nie mogły zostać uszkodzone!
- Dbaj o to, aby chłodziarka znajdowała się w suchym i czystym miejscu!
- Po każdym użyciu urządzenia zasilanego gazem zamknij zawór butli!
- Jeżeli czujesz ulatniający się gaz, kieruj się instrukcjami – patrz „Ulatnianie się gazu”!
- Używaj wyłącznie rodzaju paliwa i typu butli określonego przez producenta!
- Umieszczanie i używanie butli ciśnieniowych z LPG (również opróżnionych) w pomieszczeniach poniżej powierzchni ziemi jest zabronione!
- Należy zapobiegać zakrywaniu otworów wentylacyjnych pomieszczeń, w których używana jest butla LPG!
- Temperatura powierzchniowa butli LPG nie może przekroczyć 40°C!

- Jakiekolwiek bezpośrednie ogrzewanie butli LPG w celu zwiększenia mocy parowania skroplonego gazu jest zabronione!
- Nie używaj urządzenia przed kontrolą szczelności wszystkich połączeń!
- Nie przeprowadzaj żadnych modyfikacji urządzenia poza zakresem instrukcji obsługi i konserwacji!
- Naprawy mogą wykonywać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisowi!
- W przypadku jakiejkolwiek naprawy, w której niezbędny jest montaż lub demontaż części chłodziarki, należy odłączyć urządzenie od wszystkich źródeł energii!

Uwaga

Prawo do zmian danych technicznych jest zastrzeżone. Ze względu na trwający proces innowacji rysunki nie są wiążące. Prawo do błędów w druku jest zastrzeżone.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży (jest przedłużany o okresy napraw produktu).

1. Gwarancja obejmuje produkt tylko przy założeniu, że produkt jest używany zgodnie z załączoną instrukcją obsługi i konserwacji.
2. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi usterka, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy w wyznaczonych punktach serwisowych przy założeniu, że wykazano wadę produkcyjną lub materiałową produktu.
3. Warunkiem realizacji praw wynikających z gwarancji jest przedłożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej opatrzonej adresem i pieczęcią sprzedawcy, podpisem sprzedającego i datą sprzedaży.
4. Prawa wynikające z gwarancji zanikają: jeżeli gwarancja nie została zrealizowana w okresie gwarancji, w przypadku nieuzgodnionych zmian zapisów w karcie gwarancyjnej, w przypadku nieuzasadnionych interwencji lub napraw produktu w punkcie serwisowym innym niż wyznaczony lub w przypadku, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie lub w inny sposób przez użytkownika lub inną osobę.

W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z eksploatacją lub konserwacją urządzenia skontaktuj się z serwisem (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

Producent

Foshan Sanshui Colku Electrical Appliance Limited
No. 84, Area B, Sanshui Central Technology Industry Park, Leping,
Sanshui Dist., Foshan City, Guangdong, China.

Dystrybutor

MEVA a.s.	Tel.: 00420 – 416 823 111*
Na Urbance 632	Fax: 00420 – 416 823 300
413 13 Roudnice nad Labem	E-mail: prodej.urbanka@meva.cz
Czechy	Internet: www.meva.eu

Naprawy i serwis

Naprawy gwarancyjne i niegwarancyjne produktu wykonuje dystrybutor:
Adres sklepu:
Data sprzedaży:
Pieczęć sklepu: Podpis sprzedającego: