

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 14:31

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/gietarka-zaginarka-segmentowa-do-blachy-0-135-stopni-szer-1020-mm-p-20923.html>

Gietarka zaginarka segmentowa do blachy 0-135 stopni szer. 1020 mm

Cena brutto	7 124,00 PLN
Cena netto	5 791,87 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1021640
Kod producenta	10061168
Kod EAN	4062859953636
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10061168**

Gietarka do blachy stołowa marki MSW to praktyczne narzędzie do wszelkiego rodzaju warsztatów, fabryk, zakładów modelarskich, blacharskich i innych. Sprawdza się zwłaszcza do „pudełek”, podczas renowacji karoserii, konstrukcji bram wjazdowych, drzwi. Urządzenie wykonano zgodnie z najwyższymi, niemieckimi standardami jakości. Wydajna maszyna obrabia arkusze o **maks. szerokości 1020 mm i grubości 2,5 mm**. Kąt zaginania wynosi **0-135°**. Urządzenie wyposażono w segmenty **25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 270 mm**. Rozwarcie sięga **50 mm**. Łatwa obsługa odbywa się pedałem nożnym z antypoślizgową powłoką. We wspornikach znajdują się otwory montażowe **13 mm**, do przytwierdzenia urządzenia do podłoża. Zaginarka segmentowa to sprzęt dla każdego profesjonalisty zajmującego się obróbką blach.

Cechy produktu:

- Maksymalna szerokość robocza 1020 mm,
- Maksymalna grubość arkusza 2,5 mm,
- Ustawienie kąta składania w zakresie 0-135°,
- Segmenty 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 270 mm,
- Pedał nożny z antypoślizgową powłoką.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10061168**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PBR-1020**
- Materiał - **Stal niskowęglowa**
- Kąt zginania [°] - **0-135**
- Średnica otworów [mm] - **13**
- Maksymalna szerokość arkusza do obróbki [mm] - **1020**
- Maksymalna grubość arkusza do obróbki [mm] - **2,5**
- Wymiary (DxSxW) - **142 x 60 x 115 cm**
- Waga - **270 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **145 x 63 x 121 cm**
- Waga wysyłki - **320 kg**

W zestawie:

- Zaginarka segmentowa
- Akcesoria montażowe
- Wsporniki

-
- - Instrukcja obsługi