

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 11:50

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/kosz-na-smieci-automatyczny-bezdotykowy-prostokatny-z-czujnikiem-ruchu-30-cm-68-l-p-13638.html>

Kosz na śmieci automatyczny bezdotykowy prostokątny z czujnikiem ruchu 30 cm 68 l

Cena brutto	373,00 PLN
Cena netto	303,25 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1014262
Kod producenta	10260202
Kod EAN	4062859008268
Producent	FROMM&STARCK

Opis produktu

Kod producenta: **10260202**

Automatyczny kosz na śmieci marki Fromm & Starck to doskonały element wyposażenia każdego wnętrza. Automatyczny kosz na śmieci świetnie sprawdzi się **w domach, biurach, sklepach czy kuchniach**. Bezdotykowy kosz na śmieci **pomieści sporą ilość odpadów**, dzięki **dużej pojemności wynoszącej 68 l**. Natomiast **dołączona ramka** posłuży do **wygodnego zawieszania worków**. Prostokątny kosz na śmieci został wyposażony **w czujnik ruchu służący do bezkontaktowego otwierania i zamykania kłapy kosza**. Jego maksymalny **zasięg to 30 cm**. Automatyczny kosz na śmieci został również wyposażony **w wyświetlacz LED**, który pokazuje pozostały czas do zamknięcia (w sekundach). Całość zasilana jest na **6 baterii typu D**.

Cechy produktu:

- bardzo łatwe wyciąganie worka na śmieci
- bezdotykowy
- czujnik ruchu z dużym zasięgiem do 30 cm
- duża pojemność wynosząca 68 litrów
- wyświetlacz LED
- poręczne uchwyty
- wykonany z mocnej stali nierdzewnej malowanej proszkowo
- automatyczne otwieranie i zamykanie kłapy
- zasilany 6 bateriami typu D

Dane techniczne:

- Model: **STAR_BIN_33**
- Nr katalogowy: **10260202**
- Stan artykułu: **nowy**
- Materiał: **stal nierdzewna, ABS**
- Kolor: **srebrny**
- Pojemność: **68 l**
- Maksymalny zasięg czujnika ruchu: **30 cm**
- Pierścienie zaciskowe do worków na śmieci: **tak**
- Rodzaj baterii: **6 baterii typu D (brak w zestawie)**
- Wymiary (DxSxW): **29 cm x 40 cm x 77 cm**
- Waga: **4.70 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW): **44 cm x 32 cm x 77 cm**
- Waga wysyłki: **6 kg**

W zestawie:

- - Automatyczny kosz na śmieci
- - Instrukcja obsługi
- - BRAK baterii w zestawie